

COBO CAN-LIVE



COBO UWR-ISOBUS



MANUTENZIONE



MONITORAGGIO



COBO imbracatura di base
IN-CAB cablaggio
AEF conformità

IN-CAB
Connettore

ISOBUS
Connettore

COBO WED-ISOBUS



ISOBUS
Terminale
Virtuale

Condizioni di
massima efficienza
spia verde /Isobus Green

