


Pannello di controllo – Valvole di pressione



2-Posizionamento valvole:

- Su: irrorazione
- Giù: funzioni aggiuntive come lavaggio serbatoio, lavaggio esterno e trasferimento del liquido

2-Positionamento valvole:

- Sinistra: riempimento serbatoio principale
- Destra: irrorazione

2-Posizionamento valvole:

- Verticale: attivazione miscelatore prodotti
- Orizzontale; disattivazione miscelatore prodotti