



- 1 Ground (chassis)
- 2 ECU ground
- 3 Power
- 4 ECU power
- 5 TBC connect/remove
- 6 TBC power
- 7 TBC return path
- 8 CAN H
- 9 CAN L

### IBBC - Isobus Breakaway Connector + Receptacle

Consente la connessione delle attrezzature ISOBUS alla trattrice\*

Il receptacle include la terminazione attiva e il circuito TBC

