



L'ala gocciolante autocompensante,antisifone e con componente antiradice, viene posta nell'interfilare ad una profondità di 20 cm circa.



L'ala gocciolante autocompensante,antisifone e con componente antiradice, viene posta nella prima fase dopo il trapianto in prossimità del piede della pianta a terra o ad una profondità di 10 cm circa.



L'ala gocciolante autocompensante,antisifone e con componente antiradice, viene posta nella seconda fase ad una profondità di 20 cm circa dal fusto della pianta.