VANTAGGI

- Alta efficienza
- Distribuzione dell'acqua senza sprechi
- Ottima uniformità di distribuzione
- Qualità ed affidabilità dei prodotti nel tempo

CONTENUTO

A - Ala gocciolante (30 mt)
B - Tubo cieco (10 mt)
C - Regolatore di pressione con filtro interno e riduzione
D - N. 10 tappi e dischetto premi tappo
E - N. 10 raccordi a T
F - N. 2 raccordi a gomito
G - N. 5 manicotti
H - N. 25 fermatubo



SEMPLICE DA MONTARE

COME MONTARE UN IMPIANTO CON FILE MULTIPLE in soli 7 punti

1. Collegare il regolatore di pressione alla manichetta dell'acqua.
2. Collegare il tubo cieco al regolatore di pressione.
3. Tagliare spezzoni di tubo cieco della distanza fra i filari da irrigare.
4. Unirli fra loro utilizzando gli appositi raccordi a T e il raccordo a gomito per le ali gocciolanti alle estremità.
5. Unire ai raccordi a T le deviazioni di ala gocciolante e posizionarle lungo i filari.
6. Chiudere l'estremità di ogni deviazione con i tappi aiutandosi con il dischetto premi tappo.
7. Utilizzare i picchetti per fissare i tubi al terreno.

SCHEMA DELL'IMPIANTO



www.netafim.it · info@netafim.it

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS

MADE IN ISRAEL E DISTRIBUITO DA
NETAFIM ITALIA SRL
VIA MAN DEGLI ALBERI 27/C
RIVAZZINE MONTECCHIO
CRESCENTINO

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS

EASYDRIP Orto
KIT IRRIGAZIONE
A GOCCIA

EASYDRIP Orto
KIT IRRIGAZIONE
A GOCCIA

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS

25/30 mq

EASYDRIP Orto
KIT IRRIGAZIONE A GOCCIA

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS

25/30 mq

EASYDRIP Orto
KIT IRRIGAZIONE
A GOCCIA

25/30 mq

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS

EASYDRIP Orto
KIT IRRIGAZIONE
A GOCCIA